






MONTAGE ALMALONG-CANTILEVER TYPE M LICHT/LEGER

	<p>1. Leg 2 stijlen + 1 diagonaal op de grond. (*1) Schuif de rechte inkepingen van de diagonaal over de onderste verbindingsschroeven en klop vast met een kleine metalen hamer in de rechte stijl</p>	<p>1. Posez 2 montants et 1 diagonale par terre. (*1) Glissez les incisions droites de la diagonale sur les boutons connecteurs du montant et fixez dans le montant droit avec un petit marteau métallique.</p>		<p>2. Schuif de linkse inkepingen van de diagonaal over de corresponderende knoppen op de linkse stijl en klop die vast.</p>	<p>2. Glissez les incisions gauches de la diagonale sur les boutons connecteurs correspondants du montant gauche et fixez au moyen du marteau.</p>
	<p>3. Draai het juk om en bevestig op dezelfde manier de 2^{de} diagonaal. (*2)</p>	<p>3. Retournez l'échelle et fixez de la même manière la 2^{ème} diagonale (*2)</p>		<p>4. Schuif de inkepingen van de dwarsstijl over de corresponderende knoppen en fixeer met een rubber hamer door zacht naar onder toe te kloppen. (links en rechts). Doe dit voor alle dwars-stijlen volgens plan pag 4.</p>	<p>4. Glissez les incisions de la traverse sur les boutons correspondants et fixez au moyen d'un marteau en caoutchouc en tapant doucement vers le bas (gauche et droite). Répétez ceci pour toutes les traverses (voir plan page 4)</p>

MONTAGE ALMALONG-CANTILEVER TYPE M LICHT/LEGER

	<p>5. Schuif de plastic voetjes onder de stijlen.</p> <p>6. Monteer op dezelfde manier alle jukken.</p>	<p>5. Glissez les pieds en plastic sur les pieds de l'échelle.</p> <p>6. Montez de la même façon toutes les échelles</p>		<p>7. Klik de onderste balk in de achterste stijl. Klik daarna de onderste balk vooraan in de voorste stijl.</p>	<p>7. Accrochez le 1er longeron au bas du montant arrière. Accrochez le 2ème longeron au bas du montant à l'avant.</p>
	<p>OPM. De inkepingen van de balk passen in de inkepingen van de stijlen.</p> <p>8. Maak beide balken vast in de volgende stijlen.</p>	<p>8. Accrochez le 2 longerons dans les montants suivants.</p>		<p>9. Klik de bovenste 2 balken in de beide jukken (voor en achteraan). Het rek blijft nu staan.</p>	<p>9. Accrochez les 2 longerons supérieurs (à l'avant et à l'arrière). Le rayonnage tient tout seul maintenant.</p>

MONTAGE ALMALONG-CANTILEVER TYPE M LICHT/LEGER

	<p>10. Klik de overige balken op de gewenste hoogte in de jukken.</p>	<p>10. Accrochez le autres longerons dans les échelles à la hauteur souhaitée</p>		<p>11. Klik de legvlakken in de balken. De legvlakken zijn omgebogen in de lengterichting. De balken zijn voorzien van een gleuf waarin de rand van het legvlak past.</p>	<p>11. Posez les tablettes sur les longerons. Les tablettes sont pourvues de rebords dans le sens longitudinal. Ces rebords s'insèrent dans une fente prévue à cet effet dans le longeron.</p>
	<p>12. Plaats de doppen op de stijluiteinden.</p>	<p>12. Placez les embouts en pvc au sommet des montants.</p>		<p>13. Het basisrek is gemonteerd.</p>	<p>13. Le rayonnage de base est monté.</p>

MONTAGE ALMALONG-CANTILEVER TYPE M LICHT/LEGER

	<p>14. U kan het rek verder aanbouwen op dezelfde manier. Onderste balken inklikken</p>	<p>14. Allongez votre rayonnage de la même manière. Accrochez les longerons inférieurs</p>		<p>15. Achterste balken inklikken</p>	<p>15. Accrochez les longerons du fond</p>
			<p>16. Er zijn 3 soorten armen</p> <ul style="list-style-type: none"> • zonder nok (standaard) • Met aangelaste nok (platte plaat op uiteinde van arm gelast) • Met afneembare nok – in dit geval is er een nokhouder gelast op de zijkant van de arm, hierin past de cilindervormige nok. <p>16. Il existe 3 types de bras</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sans butée (standard) • A butée fixe (plaque métallique soudée à l'extrémité du bras) • A butée amovible – dans ce cas un support de butée est soudé au le côté du bras. La butée cylindrique s'encastre dans ce support. 		